


Ozn.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	wpust żeliwny 67 BK kołnierzowy, kl. D-400 ryglowany	1
2.	studzienka osadnikowa betonowa	1
3.	piersiń odciekający żelbetowy	1
4.	dywanik asfaltowy – odrębne opracowanie	
5.	podbudowa z tłucznia – odrębne opracowanie	
6.	przejście szczelne dla przewodu PCW $\varnothing 160$	1
7.	obsypka piaskowa, zagęszczona do 95% PS	



Uwagi:

1. dennicę osadzać na gruncie rodzimym, po osuszeniu dna wykopu
2. obsypkę zagęszczać mechanicznie warstwami po 30 cm, do 95% Proctor Standard
3. odpływ podłączać poprzez przejście szczelne, zainstalowane fabrycznie
4. wpust całym obwodem osadzić na pierścieniu odciekającym, obetonować
5. rzędne N1 i N2 zgodnie z planem sytuacyjnym